Académie de Vol Militaire

F/A-18C

3.3.3 Largage en AUTO Rev :1.0



Versions successives du document

Version	Date de mise en ligne	Version du logiciel lors de la mise en ligne
Version 1.0	XX/XX/2020	DCS 2.5

Sommaire

1.	Introduction	5
2.	Armement et spécifications	8
3.	Programmation du largage – Page « SMS »	10
4.	Procédure de largage en mode AUTO	15

Documentations de référence :

- NATOPS
- Manuel DCS F/A-18C (dans votre répertoire DCS) •
- Chuck's Guide (F/A-18C et Mirage 2000C)
- Manuel Flight Crew Air to Ground Procedure par Amraam, Griffons et Lynx <u>www.1squadron.be</u> F/A-18C Weapons/Armament Quick Reference Handbook by Pokeraccio •
- •

1. Introduction

La capacité multi-rôle du F/A-18C lui permet l'emport de munitions Air-Sol variées, de la simple bombe d'entrainement aux JSOW en passant par les munitions guidées laser ou encore antiradar.

Il existe deux principaux modes de largage des munitions Air-Sol :

- Le mode CCIP (Continuously Computed Impact Point Calcul Continu du Point d'Impact)
- Le mode **CCRP** (Continuously Computed Release Point Calcul Continu du Point de Largage)

C'est ce dernier que nous étudions ici et il est désigné par modeAUTO dans le F/A-18C.

Cette méthode de largage calcule en permanence **le point de largage** des bombes alors que dans le cas du CCIP, c'est le point d'impact.

Le CCRP, contrairement au CCIP, n'est pas un sous-mode de tir visuel et suppose que le pilote connaisse la position de sa cible avec précision. Le CCRP travaille donc avec l'INS et le radar. Ce mode est utilisé pour le largage des bombes non guidées et c'est aussi la méthode de calcul utilisée pour les GBU avant leur prise en charge par le guidage laser.



CCRP: Continuously Computed Release Point

1.1. CONDITIONS D'UTILISATION DU MODE AUTO

Le mode **AUTO** permet le largage automatique des bombes en calculant en emps réel la solution de largage. Quelle que soit le type d'approche de l'appareil vers la cible, <u>ce mode nécessite un point de désignation au sol</u> à partir duquel la solution de bombardement sera élaborée.

Le guidage en direction est assuré vers le point de largage approprié et <u>l'armement sera largué</u> automatiquement au moment approprié afin qu'il atteigne la cible choisie.

La désignation peut se faire de trois façons. Nous verrons les procédures en détail plus loin.

1.2. Procédure de désignation

• Piloter de façon à placer le réticule de visée du HUD sur la cible et en la désignant

L'ordinateur de bord fournit une ligne de guidage en azimut (ASL, « Azimuth Steering Line ») vers la cible désignée. La désignation s'effectue en appuyant sur le bouton de largage et en le maintenant enfoncé lorsque le réticule du HUD est sur de la cible.

En plaçant le vecteur vitesse sur l'ASL et en maintenant le bouton de largage enfoncé, le largage s'effectue automatiquement à l'instant exact calculé par le système d'armes.

Désigner un point de navigation comme cible sur le HSI avec l'option WPDSG « Waypoint Designate ».
 Dans ce cas, l'ordinateur fournit une ligne de guidage permettant de se diriger vers le point de navigation choisi.
 La désignation s'effectue en sélectionnant un point de navigation sur le HSI et en sélectionnant l'option « désignation par point » (WPDSG). Le point sélectionné devient alors un point cible (TGT, affiché sur le HUD) à partir duquel la solution de largage est calculée.

• Désigner une cible à l'aide d'une nacelle de désignation de cible et d'imagerie infrarouge.

La désignation peut être réalisée avec l'AN/AAQ-28 Litening (soi-même ou par un avion à proximité), on peut également avoir recours à un JTAC (Joint Terminal Attack Controller) au sol.

1.3. Exemples de profils possibles pour un largage en AUTO.



Partant d'une altitude de 5000 à 8000 ft AGL, on pique avec un angle de 25° à 40° pour éventuellement désigner la cible si cela n'a pas été fait auparavant.

On réduit le taux de descente et on suit le guidage fourni par le HUD. L'ordinateur de bord calcule le point de largage et délivre alors l'armement au moment approprié.

Le piqué vers la cible peut être précédé d'un « pop up ». L'appareil débute l'approche à une altitude plus faible (500 à 2000 ft AGL) en se dirigeant vers l'objectif. Le pilote amorce ensuite un cabré aggressif et, durant le

montée, le contact visuel sur la cible est établi. Quand l'avion atteint entre 5000-8000 ft, le pilote met l'avion sur le dos pour ensuite entrer dans la phase de piqué et poursuivre.

> Tir par-dessus l'épaule (« Over the shoulder »)

Dans cette situation, l'appareil cabre au moment du largage, fournissant ainsi à l'armement davantage de temps de vol en débutant la trajectoire ballistique avec un vecteur vitesse favorable. On compense ainsi l'action de la gravité, on effectue le largage sans avoir nécessairement à survoler la cible et en se protégeant des effets de l'explosion ! L'attaque peut être ainsi détectée tardivement par les défenses au sol. Attention à la prise de facteur de charge au moment du calcul de la solution de tir. Au largage l'avion doit être stabilisé en montée.



Bombardement en palier (« Level toss »)



Dans cette configuration, on peut éventuellement effectuer une descente à 25-40° pour désigner la cible puis on poursuit comme précédemment en suivant le guidage fourni par le HUD.

Noter que le bombardement s'effectue alors à une altitude confortable de 10000-12000 ft AGL.

1.4. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU MODE AUTO

Le largage en CCRP possède donc de nombreux avantages.

On peut se placer à une altitude confortable, délivrer l'armement et ainsi éviter les tirs enemis. Ce mode largage permet également d'effectuer des bombardements « tous temps », de nuit ou de jour, puisque la solution est « calculée ». Enfin, il permet des tirs dans un éventail très large de manœuvres avec précision plus poussée même avec des bombes non-guidées. C'est donc l'un des modes de tirs les plus utilisés.

Il y a toutefois des inconvénients :il est nécessaire de connaitre ses cibles à l'avance (donc d'avoir bien préparé sa mission !) et la sécurité de la moyenne altitude peut se payer en perte de précision à l'impact.

2. Armement et spécifications

2.1. Le F/A-18C peut mettre en œuvre plusieurs types d'armement Air-Sol.

Voici un schéma simplifié avec également les pointsd'emports possibles.

2.2. Point d'emport / typologie armement

	6		- -	-	in the second se	2	1		
	9	8	7	6	5	4	3	2	1
AIM 9	0	00						00	0
AIM 120		00	00	0		0	00	00	
AIM 7		0	0	0		0	0	0	
AGM62 Walleye II		0						0	
CBU 99 _ MK20/82		00	00		00		00	00	
GBU 12/38		00	00				00	00	
GBU 10/16/31		0	0				0	0	
IVIK 83		00	00		0		00	00	
IVIK 84		0	0		0		0	0	
AGM 154A/C		00	00				00	00	
AGM 65/84/88		0	0				0	0	
ROCKETS MK 71/5/151		00	00				00	00	
FUEL TANKS (330gl)			0		0		0		
AWW13 DL POD		0	0		0		0	0	
AAQ 28 LITENING POD					0				

2.3. Spécifications armement (simplifiées)

Armement	Spécifications	
MK-82	500 lbs faible trainée non-guidée Réglage MFUZ: MFUZ NOSE	
MK-82SE (Snake Eye)	500 lbs non-guidée faible trainée - dispositif de retardement de chute. Réglage MFUZ: MFUZ NOSE	
MK-83	1000 lbs faible trainée non-guidée Réglage MFUZ: MFUZ NOSE	
MK-84	2000 lbs faible trainée non-guidée Réglage MFUZ: MFUZ NOSE	
GBU-10/12/16 PAVEWAY II	2000/500/1000 lbs guidée par laser Réglage MFUZ: MFUZ NOSE	
CBU-99	500 lbs anti-tank cluster Réglage MFUZ: MFUZ VT HT Function: réglages HOB (Height of Burst)	
MK-20 Rockeye	non-guidée cluster Réglage MFUZ: MFUZ VT HT Function: réglages HOB (Height of Burst)	
BDU-33	25 lbs non-guidée training Réglage MFUZ: MFUZ NOSE	
AGM-154A/C	Bombe planante guidée par GPS Joint Standoff Weapon (JSOW)	
JSOW	HT Function (AGM-154A): réglages HOB (Height of Burst)	
GBU-38 (J-82) JDAM	Bombe guidée par GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM)	
AGM-62 ER/DLWalleye II	2000 lbs TV-Guided bomb. ER/DL stands for "Extended Range/Datalink".	

2.4. Désignation dans la page « Stores »

SMS Designations				
Туре	SMS Designation			
GBU-38	J-82			
GBU-32	J-83			
GBU-31	J-84			
GBU-31(V)	J-109			
AGM-154A	JSA			
AGM-154C	JSC			

Nota : Pour plus d'informations sur les Fuze et les typologies de bombes, reportez-vous aux annexes de la documentation « 3.3.1 Largage en CCIP ».

Afin de mettre en œuvre correctement la munition choisie, il convient

de bien la configurer avant son lancement (ou même au sol avant le décollage !). C'est l'objet de la partie suivante.

3. Programmation du largage – Page « SMS »

3.1. Page SMS « Store Management System »

La programmation se fait par la page « Store Management System » (SMS). Passer en mode Air-Sol (le DDI de gauche bascule sur la page SMS)



• Sélectionner la munition (ici Mk-82 « Snake Eye »)



- L'indication SAFE rappelle ici que le Master Arm est toujours sur « SAFE »
- La configuration de la munition est affichée dans le cadre sous l'indication du numéro de programme

Par défaut la programmation des bombes permet leur largage mais de façon inerte (MFUZ ; EFUZ sur OFF). Il vous faut donc configurer vos munitions avant le largage.



La page SMS du F/A-18C permet la création de 5 programmes d'armement spécifiques à chaque type de bombe.On peut ainsi basculer rapidement sur un programme adapté à la cible. Il vous faudra donc configurer chaque programme avant le largage.

Par exemple, on pourrait dédier les programmes 1 à un largage de type AUTO et le programme 2 à un largage en CCIP.

Sous-menu MODE : Sélection du type de largage

AUTO: Mode CCRP FD: Flight Director (non implémenté) CCIP: Mode CCIP MAN: Manual



Sélectionner AUTO

Sous-menu MFUZ: Sélection du mode de détonateur mécanique





Sous-menu EFUZ: Sélection du mode de détonateur électronique



Sous-menu DRAG: Active ou non le système de freinage des bombes



Sous-menu UFC : Il permet la sélection de certains paramètres de largage sur l'UFC

Quantité (QTY) : Nombre de bombes total à larguer. Lorsque vous paramétrez plus d'une bombe, vous devez maintenir le bouton de largage enfoncé jusqu'à ce que toutes les bombes de la salve soient larguées.

Multiples (MULT) : Nombre de bombes à larguer simultanément depuis les points d'emport dans chaque salve

Intervalle (INT) : Espacement des impacts au sol (en pieds) en mode AUTO, FD et CCIP, mais en millisecondes en mode MAN. INT apparait lorsque QTY ≥2



Une fois tous ces paramètres réglés vous obtenez un Programme de largage, pour un programme différent cliqué sur PROG pour passer au programme suivant et paramétrez-le en fonction des besoins de la mission.

Notre programme 1 est prêt ! (A ce stage, le Master Arm est toujours sur SAFE)



AVM: F/A-18C N3.3.3 Rev : 1.0

4. Procédure de largage en mode AUTO

4.1. PREREQUIS :

- MASTER SELECT : A/G
- BOMBE DESIREE : SELECTIONNÉE
- PROGRAMME : **PARAMETRÉ**
- MASTER ARM : ARM

Dans la réalité on arme le Master Arm qu'une fois la désignation réalisée (au moment de l'ingress).



En mode AUTO l'affichage du HUD est semblable à ceci : Nous sommes bien en mode AUTO. Il reste 64 secondes avant le largage. Nous sommes à 9.9 Nautiques de l'objectif désigné. Ligne de guidage Repère de ressource en azimuth (ASL -**Azimuth Steering** Pour un largage optimal Line) de l'arme, le repère de ressource doit toujours Cette ligne être en dessous du représente la vecteur vitesse. trajectoire à suivre. Il indique également 9.9 TGT une altitude minimale pour le largage des bombes à sousmunitions. Target

Comme nous l'avons dit plus haut, on peut désigner une cible de plusieurs façons. Nous laissons de côté l'utilisation d'un pod de désignation ou d'un JTAC (ce sera pour le niveau 4 !).

Il nous reste donc pour l'instant deux options : une désignation directe à l'aide du HUD ou en désignant un waypoint comme cible à partir du HSI.

4.2. Désignation d'une cible à l'aide du HUD

- > Pousser le Sensor Control Switch vers l'avant (FWD) ;
- > Un point apparait dans le vecteur vitesse ainsi qu'un réticule en dessous (1) ;
- > Piloter pour placer le réticule sur la cible choisie (2) ;
- > Désigner la cible en appuyant sur le Target Designator Controller (DEPRESS) (3) ;
- > Adapter sa trajectoire en suivant l'ASL ;
- Dès que le repère de largage apparait en haut du HUD (4), maintenir appuyer le bouton
 « Weapon Release ». Les bombes seront larguées dès que le repère atteindra la ligne d'horizon.
 L'information « XX REL » ("time To RELease") change en "XX TTI" ("Time To Impact").
 Relâcher le bouton "Weapon Release » une fois que toutes les bombes ont été larguées.









4.3. Désignation de la cible par l'option WPDSG du HSI

- Sélectionner WYPT ainsi que le waypoint désiré en veillant à bien configuer son altitude ;
 (A vérifier éventuellement dans le menu DATA du HSI)
- Appuyer sur WPDSG. « TGT » apparait alors encadré, le waypoint (rond sur le HSI) est maintenant une cible (losange);



- > Adapter sa trajectoire en suivant l'ASL (1) ;(vecteur vitesse sur la ligne de chute)
- Dès que la barre de largage apparait en haut du HUD (2), maintenir appuyer le bouton
 « Weapon Release ».

Les bombes seront larguées dès que le repère atteindra la ligne d'horizon. L'information « XX REL » ("time To RELease") change en "XX TTI" ("Time To Impact"). Relâcher le bouton "Weapon Release » une fois que toutes les bombes ont été larguées.







Nota : Lorsque la cible ne se trouve pas dans le champ de vision du HUD, une flèche pointant dans sa direction s'affiche (**3**) en indiquant l'angle par rapport à celle-ci.

Cela vous permet de préparer le retour vers la cible en fonction du cap d attaque désiré.